

TP Link TD-W8901G





حضرة الزبون الكريم حتى يتم اعداد جهاز الراوتر خاصتكم يجب اتباع الخطوات التالية :

اولا يتطلب توصيل جهاز الراوتر بواسطة كابل شبكة يتم توصيلة من خلال مخرج الشبكة في الجهاز الي مخرج الشبكة بالحاسوب الخاص بكم .

ثانيا : التاكيد انه قد تم الاتصال بين الراوتر والحاسوب بنجاح

ثالثا : فتح مستعرض الانترنت لديكم ان كان الانترنت اكسلورير او جوجول كرومي

رابعا : طباعة العنوان الخاص بالراوتر وضغط على انتر

192.168.1.1

خامسا : تظهر لديكم شاشة تطلب اسم مستخدم وكلمة سر الخاصة بالراوتر

Username: admin

Password: admin

OK بعد كتابتهم في المكان المخصص لهم يرجى الضغط على

Address 192.168.1.1

Connect to 192.168.1.1

TD-W8961ND

User name: admin

Password:

Remember my password

OK Cancel



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il



ومن ثم الضغط على حفظ المعلومات

Apply/Save

اذا بالطريقة الموضحة اعلاه يتم الاتصال بالانترنت

اعدادات الشبكة الاسلكية :

حتى يتم وحماية شبكتكم بواصطة كلمة سر يجب اختيار من القائمة الرئيسية - wireless



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il



Access Point Settings

Access Point: Activated Deactivated

Channel: UNITED STATES Auto Current Channel: 10

Transmit Power: High

Beacon Interval(ms): 100 (range: 20~1000)

RTS/CTS Threshold: 2347 (range: 1500~2347)

Fragmentation Threshold (bytes): 2346 (range: 256~2346, even numbers only)

DTIM(ms): 1 (range: 1~255)

Wireless Mode: 802.11b+g+n

11n Settings

Channel Bandwidth: 20/40 MHz

Extension Channel: above the control channel

Guard Interval: AUTO

MCS: AUTO

Multiple SSIDs Settings

SSID Index: 1

Broadcast SSID: Yes No

Use WPS: Yes No

WPS Settings

WPS state: Unconfigured

WPS mode: PIN code PBC

WPS progress: Idle

SSID: TP-LINK_012345

Authentication Type: Disabled

تغير الى Enabled

اسم الشبكة

WDS Settings

WDS Mode: On Off

Mac Address #1: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #2: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #3: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #4: 00:00:00:00:00:00

Wireless MAC Address Filter

Active: Activated Deactivated

Action: Allow Association the follow Wireless LAN station(s) association.

Mac Address #1: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #2: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #3: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #4: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #5: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #6: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #7: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #8: 00:00:00:00:00:00



ومن ثم في هذه الصفحة يمكنكم اختيار اسم الشبكة خاصتكم في مكان يسمى ب SSID يمكنكم وضع الاسم الذي تريدون وفي نفس الصفحة يمكنكم ايضا وضع كلمة سر حتى تحمي الشبكة خاصتكم ومن ثم الضغط على تطبيق Apply

Multiple SSIDs Settings	SSID Index : 1 Broadcast SSID : <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No Use QSS : <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No SSID : TP-LINK_012345 Authentication Type : WPA-PSK
WPA-PSK	Encryption : TKIP/AES Pre-Shared Key : (8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)
WDS Settings	



بهذه الطريقة يتم حماية الشبكة بكلمة مرور خاصة بكم



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il