



# TP Link TD-W8951N



**Primo Telecommunication**

072-2467000 | [support@099.net.i](mailto:support@099.net.i) | [www.099.net.il](http://www.099.net.il)



حضرة الزبون الكريم حتى يتم اعداد جهاز الراوتر خاصتكم يجب اتباع الخطوات التالية :

اولا يتطلب توصيل جهاز الراوتر بواسطة كابل شبكة يتم توصيلة من خلال مخرج الشبكة في الجهاز الي مخرج الشبكة بالحاسوب الخاص بكم .

ثانيا : التاكيد انه قد تم الاتصال بين الراوتر والحاسوب بنجاح

ثالثا : فتح مستعرض الانترنت لديكم ان كان الانترنت اكسلورير او جوجول كرومي

رابعا : طباعة العنوان الخاص بالراوتر وضغط على انتر

**192.168.1.1**

خامسا : تظهر لديكم شاشة تطلب اسم مستخدم وكلمة سر الخاصة بالراوتر

**Username:** admin

**Password:** admin

OK بعد كتابتهم في المكان المخصص لهم يرجى الضغط على

Address

Connect to 192.168.1.1



TD-W8961ND

User name:

Password:

Remember my password

OK Cancel

يجب اختيار من القائمة اعلى صفحة اعداد الاروتر التالي : interface setup ومن ثم internet



TP-LINK®

Wireless N ADSL2+ Modem Router

Interface | Quick Start | **Interface Setup** | Advanced Setup | Access Management | Maintenance | Status | Help

Internet | LAN | **Wireless**

Virtual Circuit : PVC2 | PVCs Summary

Status :  Activated  Deactivated

VPI : 0 (range: 0~255)

VCI : 35 (range: 1~65535)

QoS

ATM QoS : UBR

PCR : 0 cells/second

SCR : 0 cells/second

MBS : 0 cells

Encapsulation

ISP :  Dynamic IP Address  
 Static IP Address  
 PPPoA/PPPoE  
 Bridge Mode

PPPoE/PPPoA

Servicename : dataone

Username : ct3326311326

Password : .....

Encapsulation : PPPoE LLC

Bridge Interface :  Activated  Deactivated

Connection Setting

Connection :  Always On (Recommended)  
 Connect On-Demand (Close if idle for 0 minutes)  
 Connect Manually

TCP MSS Option : TCP MSS(default:1400) 1400 bytes

IP Address

Get IP Address :  Static  Dynamic

Static IP Address : 0.0.0.0

IP Subnet Mask : 0.0.0.0

Gateway : 0.0.0.0

NAT : Enable

Default Route :  Yes  No

TCP MTU Option : TCP MTU(default:1480) 1480 bytes

Dynamic Route : RIP1 Direction : Both

Multicast : IGMP v1

MAC Spoofing :  Enabled  Disabled

00:00:00:00:00:00

SAVE

حفظ الإعدادات

تغيير ال VPI الى 8

تغيير ال VCI الى 48

اسم المستخدم username@099

كلمة السر password

ومن ثم الضغط على حفظ المعلومات

Apply/Save



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.il | www.099.net.il



إذا بالطريقة الموضحة اعلاه يتم الاتصال بالانترنت

### اعدادات الشبكة الاسلكية :

حتى يتم وحماية شبكتكم بواصطة كلمة سر يجب اختيار من القائمة الرئيسية - wireless



**Primo Telecommunication**

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il



**Access Point Settings**

Access Point:  Activated  Deactivated

Channel: UNITED STATES  Auto  Current Channel: 10

Transmit Power: High

Beacon Interval(ms): 100 (range: 20~1000)

RTS/CTS Threshold: 2347 (range: 1500~2347)

Fragmentation Threshold (bytes): 2346 (range: 256~2346, even numbers only)

DTIM(ms): 1 (range: 1~255)

Wireless Mode: 802.11b+g+n

**11n Settings**

Channel Bandwidth: 20/40 MHz

Extension Channel: above the control channel

Guard Interval: AUTO

MCS: AUTO

**Multiple SSIDs Settings**

SSID Index: 1

Broadcast SSID:  Yes  No

Use WPS:  Yes  No

**WPS Settings**

WPS state: Unconfigured

WPS mode:  PIN code  PBC

WPS progress: Idle

SSID: TP-LINK\_012345

Authentication Type: Disabled

تغير الى Enabled

اسم الشبكة

**WDS Settings**

WDS Mode:  On  Off

Mac Address #1: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #2: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #3: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #4: 00:00:00:00:00:00

**Wireless MAC Address Filter**

Active:  Activated  Deactivated

Action: Allow Association  the follow Wireless LAN station(s) association.

Mac Address #1: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #2: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #3: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #4: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #5: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #6: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #7: 00:00:00:00:00:00

Mac Address #8: 00:00:00:00:00:00



ومن ثم في هذه الصفحة يمكنكم اختيار اسم الشبكة خاصتكم في مكان يسمى ب SSID يمكنكم وضع الاسم الذي تريدون وفي نفس الصفحة يمكنكم ايضا وضع كلمة سر حتى تحمي الشبكة خاصتكم ومن ثم الضغط على تطبيق Apply

<b>Multiple SSIDs Settings</b>	SSID Index : 1 Broadcast SSID : <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No Use QSS : <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No SSID : TP-LINK_012345 Authentication Type : WPA-PSK
<b>WPA-PSK</b>	Encryption : TKIP/AES Pre-Shared Key : <input type="text"/> (8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)
<b>WDS Settings</b>	

كلمة السر

بهذه الطريقة يتم حماية الشبكة بكلمة مرور خاصة بكم



**Primo Telecommunication**

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il